Installation et mise à jour d'une clé DV4Mini

S'il n'y a pas de difficulté majeur, ces opérations sont réalisées sous votre responsabilité.



Sur le site : http://wirelesshold.com/manuals.aspx

1) Télécharger (here)

Microsoft Visual C Runtime Environment:

Visual C redistributable can be found here

Download

Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 RC

Download

Suivant la version de Windows, ce logiciel est peut-être déjà installer. Votre PC vous en informera.

2) Télécharger (here) et installer les drivers USB pour la DV4Mini

DV4mini Driver click here

Fichier à décompresser



3) Installation de la dernière version du soft





4) Lancement du software



D-Star D-Star C-Star D-MR D-Star C-Star D-MR D-Star C-Star D-MR D-Star C-Star D-MR NXDDAS DC-Star D-Wrmini WW V DV4mini WW V DC-Star D-Star D-Star C-Star D-Star D-Star WWW.wirelesshold.com -	Personal Settings DMR/CCS7 ID: Hotspot Callsign D ~ Location (City) QTH Locator: Internet Data Quality:
net connected no (CS)	Je renseigne mes informations